












Elementos	Comprobación previa a la conducción P. 35	Lectura del cuentakilómetros total*1								Compro- bación anual	Sustitución normal	Consultar página
		x 1.000 km	1	4	8	12	16	20	24			
		x 1.000 mi	0,6	2,5	5	7,5	10	12,5	15			
Tubería del combustible				I	I	I	I	I	I	I		-
Nivel de combustible		I										-
Pantalla del filtro tamiz del combustible				C	C	C	C	C	C	C		-
Funcionamiento del acelerador		I		I	I	I	I	I	I	I		52
Filtro de aire*2								R				-
Respiradero del cárter motor*3				C	C	C	C	C	C	C	C	53
Bujía				I	R	I	R	I	R			54
Holgura de las válvulas			I	I	I	I	I	I	I	I		-
Aceite del motor		I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	56
Pantalla del filtro tamiz del aceite del motor						C				C		-
Filtro centrífugo del aceite del motor						C				C		-
Velocidad de ralentí del motor			I	I	I	I	I	I	I	I		-
Sistema de suministro secundario de aire (IIILA)						I				I	I	-

Nivel de mantenimiento

-  : Intermedio. Recomendamos que la revisión la realice su concesionario, a menos que usted cuente con las herramientas necesarias y que tenga las capacidades técnicas requeridas. Los procedimientos están incluidos en un Manual de Taller Honda oficial.
-  : Técnico. Por su seguridad, haga que la revisión de su motocicleta se realice en su concesionario.

Legenda de mantenimiento

- I** : Inspeccionar (limpiar, ajustar, lubricar o sustituir si fuera necesario)
- R** : Sustituir
- C** : Limpiar
- L** : Lubricar