

! Rueda delantera

Extracción

1. Estacione la motocicleta sobre el caballete central en una superficie firme y nivelada.
2. Levante la rueda delantera del suelo poniendo un bloque de apoyo debajo del motor.
3. Extraiga el tornillo de fijación del cable y desconecte el cable del velocímetro del panel del freno.
4. Extraiga la tuerca de ajuste del freno delantero y desconecte el cable del freno delantero del brazo del freno.
5. Retire la tuerca del eje delantero.
6. Extraiga el semieje delantero, la rueda delantera y el casquillo lateral.

