



5. Deslice las pinzas en los extremos del fusible de repuesto y vuelva a meterlas en el portafusibles.
 - Sustituya siempre un fusible fundido por uno de repuesto de las mismas características.
6. Cierre el portafusibles y colóquelo en la tapa del portafusibles.
7. Vuelva a instalar la cubierta de la batería.

No haga palanca con las pinzas abiertas para extraer el fusible; podría doblarlas y provocar un mal contacto con el fusible nuevo. Un fusible flojo podría ocasionar daños en el sistema eléctrico, e incluso provocar un incendio.