

# Llaves

## Llave de contacto

Asegúrese de anotar el número de llave proporcionado con las llaves originales en un lugar seguro.

Para realizar un duplicado, lleve la llave de repuesto o el número de llave a su concesionario.

Si pierde todas las llaves y el número de llave, probablemente el concesionario deberá extraer el conjunto del interruptor de encendido para determinar el número de llave.

Un llavero metálico puede dañar el área circundante al interruptor de encendido.