Aceite del motor

Comprobación del aceite del motor

Compruebe el aceite del motor con el interruptor de parada al ralentí en IDLING.

- **1.** Estacione el scooter sobre el caballete central en una superficie firme y nivelada.
- **2.** Si el motor está frío, deje el motor al ralentí entre 3 y 5 minutos.
- **3.** Desconecte el interruptor de encendido, detenga el motor y espere 2 o 3 minutos.
- **4.** Extraiga el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite y límpielo.
- 5. Inserte el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite hasta que se asiente, pero no lo enrosque. Compruebe que el nivel del aceite queda entre las marcas de nivel superior e inferior del tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite.

6. Coloque correctamente el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite.

