

- O sistema de Injeção Eletrônica de Combustível ajusta automaticamente o funcionamento do motor, de acordo com a sua temperatura, podendo eventualmente provocar variações na rotação, consideradas normais.
- Não permaneça com a motocicleta parada com o motor funcionando durante muito tempo, pois isso pode provocar superaquecimento.

Sistema de Marcha Lenta

- A rotação do motor é ajustada automaticamente pelo módulo de Injeção Eletrônica de Combustível de forma que ocorra a melhor e mais econômica queima de combustível.
- Caso note alguma anormalidade, procure uma concessionária Honda.



Sistema de Escapamento

- O sistema de escapamento de sua motocicleta possui um catalisador interno, o qual tem função vital no sistema de controle de emissão de poluentes. A substituição do escapamento por outro não original ou mesmo de versões anteriores do modelo provocará um aumento dos níveis de emissão de poluentes.

