

Item	Operações	Período (nota 1)					Página Ref.
		1.000 km	4.000 km	8.000 km	12.000 km	a cada km...	
Sistema de escapamento	Verificar		■	■	■	4.000	—
Sistema secundário de alimentação de ar	Verificar (nota 6)				■	12.000	—
Corrente de transmissão	Verificar, ajustar e lubrificar	a cada 1.000 km					55
Fluido de freio	Verificar o nível (nota 7)		■	■	■	4.000	17
Desgaste das sapatas/pastilhas do freio	Verificar		■	■	■	4.000	60
Sistema de freio	Verificar	■	■	■	■	4.000	17, 60
Interruptor da luz do freio	Verificar e ajustar		■	■	■	4.000	67
Facho do farol	Ajustar		■	■	■	4.000	70
Sistema de embreagem	Verificar	■	■	■	■	4.000	19
Cavalete lateral	Verificar		■	■	■	4.000	58
Suspensão	Verificar		■	■	■	4.000	59
Porcas, parafusos e fixações	Verificar e reapertar	■		■		8.000	—
Rodas/Pneus	Verificar		■	■	■	4.000	—
Coluna de direção	Verificar e ajustar	■			■	12.000	—
	Lubrificar				■	12.000	—

- Obs.:** 1. Para leituras superiores do hodômetro, repita nos intervalos especificados nesta tabela.
 2. Efetue o serviço com mais frequência, quando utilizar a motocicleta sob condições de muita poeira e umidade.
 3. Efetue o serviço com mais frequência, quando utilizar a motocicleta sob condições de chuva ou aceleração máxima.
 4. Verifique o nível de óleo diariamente, antes de pilotar a motocicleta e adicione se necessário.
 5. Substitua uma vez por ano ou a cada intervalo de quilometragem indicado na tabela, o que ocorrer primeiro.
 6. Substitua o filtro de ar PAIR a cada 3 anos ou 24.000 km. A substituição requer habilidade mecânica.
 7. Substitua a cada 2 anos. A substituição requer habilidade mecânica.

Por razões de segurança, recomendamos que todos os serviços apresentados nesta tabela sejam executados somente pelas concessionárias autorizadas Honda.