

Nettoyage du filtre à essence

1. Mettre le robinet d'amenée d'essence sur la position "OFF".
2. Dévisser les deux vis (1) et démonter la soupape d'essence (2).
3. Enlever le joint annulaire (3) et la crépine du filtre (4). Nettoyer cette dernière.
4. Remonter la crépine du filtre, le joint annulaire et le robinet d'amenée d'essence.
5. Mettre le robinet d'amenée d'essence sur la position "ON" et vérifier qu'il n'y a pas de fuite.

Reinigen des Benzinfilters

1. Drehen Sie den Benzinahn auf die Stellung "OFF" (Zu).
2. Lösen Sie die beiden Schrauben (1) und entfernen Sie den Benzinahn (2).
3. Entfernen Sie die O-ringdichtung (3) und das Filtersieb (4). Reinigen Sie das Filtersieb.
4. Bringen Sie Filtersieb, O-Ring und Benzinahn wieder an.
5. **Drehen Sie den Benzinahn auf die Stellung "ON" (Auf) und prüfen Sie nach, ob Benzin ausläuft.**