

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efectúe la inspección previa a la conducción (página 86) cada vez que se efectúe un mantenimiento programado.

I: INSPECCIONE Y LIMPIE, AJUSTE, LUBRIQUE O EFECTUE LOS CAMBIOS QUE FUESEN NECESARIOS.

C: LIMPIE R: CAMBIE A: AJUSTE L: LUBRIQUE

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE ACONTEZCA PRIMERO ↓	INDICACION DEL ODOMETRO (NOTA 3)							REFER- IRSE A
			1.000 km (1.000 mill)	4.000 km (4.000 mill)	12.000 km (8.000 mill)	19.000 km (12.000 mill)	25.000 km (16.000 mill)	32.000 km (20.000 mill)		
			CADA							
* TUBOS DE COMBUSTIBLE			I	I	I	I	I	I		
* COLADOR DE COMBUSTIBLE		C	C	C	C	C	C	C		
* FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR		I	I	I	I	I	I	I		
* CARBURADOR- ESTRANGULADOR			I	I	I	I	I	I		
FILTRO DE AIRE	NOTA (1)		C	R	C	R	C	C	Página 124	
RESPIRADERO DEL CARTER	NOTA (2)		C	C	C	C	C	C	Página 168	
BUJIAS		R	R	R	R	R	R	R	Página 114	
* LUZ DE VALVULAS		I	I	I	I	I	I	I		
ACEITE DEL MOTOR	AÑO	R	R	R	R	R	R	R	Página 106	
FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR	AÑO	R	R	R	R	R	R	R	Página 112	
* TENSION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION		A	A	A	A	A	A	A		
* SINCRONIZACION DEL CARBURADOR		I	I	I	I	I	I	I		
* RALENTI DEL CARBURADOR		I	I	I	I	I	I	I	Página 128	