

# WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor der Fahrt (Seite 87 ) gemäß Wartungsplanintervall vornehmen.

I: INSPIZIEREN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS ERFORDERLICH.

C: REINIGEN R: AUSWECHSELN A: EINSTELLEN L: SCHMIEREN

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	JE NACHDEM, WAS ZUERST EINTRIFFT		ZURÜCKGELEGTE WEGSTRECKE [HINWEIS 3]					
		↓ ALLE		1.000km (600mi)	6.400km (4.000mi)	12.800km (8.000mi)	19.200km (12.000mi)	25.600km (16.000mi)	32.000km (20.000mi)
* KRAFTSTOFFLEITUNGEN				I	I	I	I	I	
* KRAFTSTOFFSIEB			C	C	C	C	C	C	
* GAS			I	I	I	I	I	I	
* VERGASER-CHOKE				I	I	I	I	I	
LUFTFILTER		HINWEIS (1)		C	R	C	R	C	Seite 125
KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG		HINWEIS (2)		C	C	C	C	C	Seite 169
ZÜNDKERZEN			R	R	R	R	R	R	Seite 115
* VENTILSPIEL				I	I	I	I	I	
MOTORÖL		JAHR	R	R	R	R	R	R	Seite 107
MOTORÖLFILTER		JAHR	R	R	R	R	R	R	Seite 113
* STEUERKETTENSPEANUNG			A	A	A	A	A	A	
* VERGASERSYNCHRONISATION			I	I	I	I	I	I	
* VERGASERLEERLAUFDREHZAHL			I	I	I	I	I	I	Seite 129