

Inverseur code-phare

Abaisser l'inverseur du phare (1) dans la position Lo pour obtenir le faisceau du feu de croisement et Hi pour le faisceau de route.

Commande des feux de dépassement

Exercer une pression sur le bouton (2) pour le fonctionnement de l'avertisseur lumineux pour dépassement.

Commande de clignotants

Passer le commutateur (3) à la position L pour indiquer le virage à gauche, et à R pour le virage à droite.

Commande d'avertisseur

Enfoncer le bouton pour actionner l'avertisseur (4).

Scheinwerfer-Abblendschalter

Stellen Sie den Scheinwerfer-Abblendschalter (1) auf Lo für Abblendlicht und auf Hi für Fernlicht.

Lichthupenschalter

Wenn Sie diesen Schalter (2) drücken, um entgegenkommende Fahrzeuge, oder Fahrzeuge beim Überholen zu warnen.

Blinkerschalter

Um eine Linkswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter (3) auf die Stellung L. Um eine Rechtswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter auf die Stellung R.

Hupenschalter

Zur Betätigung der Hupe den Knopf (4) drücken.