



## MANUTENÇÃO DO FILTRO DE AR

1. Remova o assento. (ver página 14).
2. Remova a tampa do filtro de ar (2), soltando os parafusos (1).
3. Lave o elemento do filtro de ar em solvente limpo e deixe secar totalmente.
4. Umedeça o elemento do filtro de ar em óleo de transmissão limpo (SAE80-SAE90) até ficar saturado, deixando escorrer o excesso de óleo.
5. Recoloque o filtro de ar e a tampa lateral.

**CUIDADO:** A gasolina e outros solventes de baixo ponto de ignição são altamente inflamáveis, e não devem ser usados para limpar o elemento.