



OPERAÇÃO DO ACELERADOR

1 – Verifique se o punho do acelerador funciona suavemente desde a posição totalmente aberta até a fechada, e em todas posições.

2 – Verifique a folga do punho do acelerador. A folga normal é de aproximadamente 10 – 15° da rotação do punho. Para ajustar a folga, desaperte a porca de fixação (1) e gire o ajustador (2).