

Lubrificação da corrente de transmissão

1. Se a corrente estiver suja ou enferrujada, limpe com uma escova e solvente, esfregue e enxugue com um pano limpo.

2. Inspeccione a corrente quanto a desgastes (junta em mal estado) rígida ou com as juntas aderindo, para ver se os roletes não estão quebrados ou separados. Aplique uma boa quantidade de lubrificante de correntes de alta qualidade. Se a corrente estiver danificada ou gasta, deverá ser substituída. A substituição da corrente requer uma ferramenta especial por isso seu revendedor autorizado HONDA deve ser consultado.