

TABELA DE MANUTENÇÃO

PLANO DE REVISÕES PERIÓDICAS

Í T E M	OPERAÇÃO	500 Km	8.000 Km ou 08 meses	9.000 Km ou 08 meses	12.000 Km ou 01 ano	15.000 Km ou 15 meses	18.000 Km ou 18 meses	21.000 Km ou 21 meses	24.000 Km ou 02 anos	27.000 Km ou 27 meses	30.000 Km ou 30 meses	33.000 Km ou 33 meses	36.000 Km ou 03 anos
		Óleo do motor	Obs. 01 - Trocar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elemento do filtro de óleo	- Limpar - Trocar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro de ar	Obs. 02 - Limpar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Velas de ignição	- Limpar e ajustar ou trocar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Folga das válvulas	- Verificar e ajustar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Carburadores	- Limpar - Ajustar e sincronizar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funcionamento do acelerador	- Verificar e ajustar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tensão da corrente de comando	- Ajustar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tensão da corrente dos balancetes	- Ajustar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tampa e tubulações	- Verificar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro de combustível	- Limpar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mantenimento da coluna de direção	- Verificar e ajustar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nível do fluido de freio	- Verificar e completar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PASTILHAS DO FREIO	- Verificar o desgaste	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Freio traseiro e embreagem	- Verificar, ajustar e lubrificar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rodas e pneus	Obs. 03 - Verificar e calibrar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corrente de transmissão	Obs. 04 - Verificar, ajustar e lubrificar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nível de solução da bateria	Obs. 05 - Verificar e completar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lâmpadas e equipamentos elétricos	- Verificar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Óleo da suspensão dianteira	- Substituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cartão traseiro	- Engraxar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Parafusos, porcas e fixações	- Verificar e reapertar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

OBS.: (01) Substituir a cada 3.000 Km. Verifique o nível de óleo diariamente e complete se necessário.
 (02) Sob condições de muita poeira, limpar com maior frequência.
 (03) Verificar e calibrar os pneus semanalmente ou a cada 1.000 Km.
 (04) Verificar, ajustar e lubrificar a corrente de transmissão semanalmente ou a cada 1.000 Km.
 (05) Verificar o nível de solução da bateria semanalmente ou a cada 1.000 Km.