

INSPEÇÃO ANTES DO USO

Antes de dar partida à sua motocicleta, habitue-se a fazer inspeção geral para certificar-se de que a motocicleta está em boas e seguras condições de uso.

Verifique os seguintes itens e se algum ajuste ou serviço de manutenção for necessário, consulte a seção apropriada neste manual.

Nível do óleo do Motor – Verifique o nível e complete se necessário (Página 27).

Nível do combustível – Encha o tanque quando necessário (Página 17).

Freios – Verifique a tubulação do freio para ver se não há vazamentos e olhe o nível do fluido. Inspecione o funcionamento dos freios dianteiro e traseiro. (Ver páginas 40 a 43).

Pneus – Verifique a pressão do ar e veja se não há desgaste ou danos. (Página 50).

Eletrólito da Bateria – Verifique o nível e complete-o com água destilada se necessário. (Página 48).

Funcionamento do Acelerador – Verifique o funcionamento, a posição dos cabos e a folga livre. Corrija ou troque se necessário.

Iluminação – Veja se todas as lâmpadas funcionam corretamente.

Corrente de Transmissão – Verifique a condição da corrente de transmissão e meça a sua folga. Ajuste se a folga estiver incorreta. Lubrifique se parecer seca. Troque se estiver muito gasta ou danificada. (Página 38).