



TROCA DE ÓLEO DO MOTOR:

Drene o óleo enquanto o motor ainda estiver quente.

1. Retire a vareta de nível do óleo.
2. Coloque um recipiente debaixo do motor de forma a coletar o óleo, e remova o parafuso de dreno (4). Retire também o parafuso do filtro de óleo (5) e o elemento do filtro (6).
3. Acione o pedal de partida várias vezes para ajudar a completa drenagem do óleo.