



MANUTENÇÃO DA BATERIA

Verifique o nível de solução da bateria nos intervalos recomendados pela Tabela de Manutenção da pag. 54 , e pela (Inspeção Antes da Rodagem da pág. 21). O nível do eletrolito deve ser mantido entre o nível máximo (1) e o mínimo (2). Se o nível estiver baixo, adicione somente água destilada utilizando uma seringa ou um funil plástico para completar. O acesso à bateria se consegue removendo a tampa lateral direita.

CUIDADO: Quando estiver instalando a bateria, dirija os tubo de respiro, conforme mostrado na figura, e tenha cuidado para não torcer ou dobrar os tubos.

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| (3) CUIDADO | (5) Tubo de drenagem |
| (4) Respiro da bateria. | (6) Respiro do carburador |