

Tanque de combustível

O tanque de combustível tem capacidade para 17,5 litros, incluindo 3,5 litros do suprimento de reserva. Para retirar a tampa do tanque (1) introduza a chave (2) e gire-a para a direita. Retire a tampa.

Combustível recomendado:
gasolina comum.

Após abastecer, recoloque a tampa no bocal do tanque encaixando as travas da tampa nos rebaixos do bocal. Pressione a tampa em seguida. Remova a chave da tampa.

CUIDADO

* ***A gasolina é extremamente inflamável e até explosiva sob certas condições. Abasteça sempre em locais ventilados e com o motor desligado. Não acenda cigarros na área em que é feito o abastecimento e não admita a presença de faíscas ou chamas nessa área.***



(1) Tampa do tanque
(2) Chave