

Verificação do nível de Óleo

Verifique o nível do óleo diariamente, antes de colocar o motor em funcionamento.

O nível de óleo deve ser mantido entre as marcas de nível superior (2) e inferior (3) gravadas na vareta do medidor (1).

1. Ligue o motor e deixe-o funcionar em marcha lenta (1200 rpm) por alguns instantes.

Certifique-se que a lâmpada indicadora da pressão de óleo permanece apagada. Se a lâmpada acender, desligue o motor imediatamente.

2. Desligue o motor e apóie a motocicleta no cavalete central.
3. Após alguns minutos, remova o medidor do nível de óleo. Limpe-o com um pano seco e reinstale-o sem rosquear. Retire o medidor novamente e verifique o nível do óleo.
4. Se necessário, adicione o óleo recomendado (pág. 28) até atingir a marca de nível superior.

5. Reinstale o medidor. Ligue o motor e verifique se não há vazamentos.

ATENÇÃO

- * **Operar com o motor com óleo insuficiente pode danificá-lo seriamente.**



- (1) Medidor do nível de óleo
- (2) Marca de nível superior
- (3) Marca de nível inferior