

Nettoyage du Filtre à Huile

Pour effectuer un service d'entretien sur le filtre centrifuge, enlever le couvercle du filtre à huile ①, le clip de fermeture ② et à turbine du filtre ③ du rotor du filtre à huile ④. Ensuite nettoyer toute la boue du centre du rotor ④ avec un chiffon propre.

NOTE:

Pendant l'assemblage de la turbine du filtre, assurez-vous que les encoches de la turbine correspondent exactement aux rainures du rotor et ensuite mettez le clip de fermeture.

Ölfiler-Reinigung

Entfernen Sie zum Reinigen des Zentrifugalfilters den Ölfilerdeckel ①, den Seegerring ② und die Filterkappe ③ aus dem Ölfilerrotor ④. Wischen Sie dann mit einem fusselfreien Tuch den Schmutz von der Rotormitte ④ ab.

ZUR BEACHTUNG:

Achten Sie beim Zusammensetzen der Filterkappe darauf, daß die Rippe an der Kappe in die Nute des Rotors paßt und bringen Sie den Seegerring an.