

Remplacement du filtre à huile

Remplacer le filtre par un neuf lorsque l'huile moteur est vidangée.

1. Enlever l'élément du filtre à huile depuis le couvercle.
2. Vérifier que les joints toriques montés sur le boulon du filtre à huile et sur le couvercle sont en bon état.
3. Introduire un nouveau élément du filtre à huile. Contrôler si toutes les pièces sont correctement montées. Monter le couvercle du filtre à huile.

Couple de serrage du boulon de filtre à huile: 28–32 N·m (2,8–3,2 kg·m)

4. Effectuer les travaux indiqués sur les démarches 4–7 de la section concernant la vidange de l'huile.

Ölfilterwechsel

Den Filter nach Ablassen des Motoröls auswechseln.

1. Den Ölfiltereinsatz aus dem Deckel entfernen.
2. Nachprüfen, ob sich die O-Ringe an Ölfilterschraube und -deckel in gutem Zustand befindet.
3. Einen neuen Ölfiltereinsatz einsetzen. Sicherstellen, daß alle Teile richtig eingesetzt sind. Den Ölfilterdeckel anbringen.

Anzugsmoment der Ölfilterschraube: 28–32 N·m (2,8–3,2 kg·m).

4. Die Schritte 4–7 des Ölwechsels durchführen.