

Regolazione del precarico della molla:

Il registro del precarico della molla (2) può essere regolato con la chiave a bussola di 10 mm e il manico in dotazione al kit degli attrezzi su 22 posizioni.

Il registro si trova dietro la fiancatina destra. Togliere la fiancatina destra.

Per ridurre il precarico: girare il registro in senso orario verso "Low" dalla posizione standard.

Per aumentare il precarico: girare il registro in senso orario verso "High" dalla posizione standard.

Ajuste de la carga previa de resortes:

El regulador de carga previa de resorte (2) tiene 22 posiciones hacia las cuales podrá girarse utilizando una llave de cubo de 10 mm con su empuñadura que se encuentran en la bolsa de herramientas.

El regulador está situado detrás de la tapa lateral derecha. Quitar la tapa lateral derecha para llegar a él.

Para reducir la carga previa - Girar el regulador hacia la izquierda de la posición estándar.

Para aumentar la carga previa - Girar el regulador hacia la derecha de la posición estándar.