

VOCE	FREQUENZA	DA ESEGUIRE NELLA SUC- CESSIONE INDICATA ↕ OGNI	LETTURA CONTACHILOMETRI [NOTA (1)]								VEDI
			x1.000 km	1	6	12	18	24	30	36	
			x1.000 ml	0,6	4	8	12	16	20	24	
			MESE		6	12	18	24	30	36	
CATENA TRASMISSIONE			I, L OGNI 1.000 km								137
BATTERIA				I	I	I	I	I	I	I	171
LIQUIDO FRENI	NOTA (5)			I	I	I	I	I	I	I	145
USURA PASTICCHE FRENI				I	I	I	I	I	I	I	149
IMPIANTO FRENANTE			I		I		I		I		145-149
* INTERRUTTORE LUCE FRENI					I		I		I		187
* ORIENTAMENTO FARO					I		I		I		
FRIZIONE					I		I		I		133
LIQUIDO FRIZIONE	NOTA (5)			I	I	I	I	I	I	I	133
CAVALLETTO LATERALE					I		I		I		153
* SOSPENSIONI					I		I		I		151
* DADI, BULLONI, ORGANI DI UNIONE			I		I		I		I		
** RUOTE/PNEUMATICI					I		I		I		
** CUSCINETTI CANNOTTO DI STERZO			I		I		I		I		

* QUESTE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA UNA OFFICINA HONDA AUTORIZZATA, A MENO CHE L'UTENTE NON DISPONGA DELLA ATTREZZATURA E DELLA PREPARAZIONE TECNICA NECESSARIA. FARE RIFERIMENTO AL MANUALE D'OFFICINA UFFICIALE HONDA.

** PER MOTIVI DI SICUREZZA SI RACCOMANDA DI FARE EFFETTUARE QUESTI INTERVENTI ESCLUSIVAMENTE PRESSO UNA OFFICINA HONDA AUTORIZZATA.

NOTE: (1) Per percorrenze più elevate, ripetere con la stessa frequenza indicata nello schema.

(2) Più frequentemente se la moto viene utilizzata su strade polverose.

(3) Più frequentemente se si usa la moto sotto la pioggia o a tutto gas.

(4) Sostituire ogni 36.000 km o ogni 2 anni, quello dei casi che si verifica per primo.

(5) Sostituire ogni 18.000 km o ogni 2 anni, quello dei casi che si verifica per primo.