

Bedienung des Gasdrehgriffes

1. Prüfen Sie nach, ob sich der Gasdrehgriff bei extremen Lenkerstellungen einwandfrei ganz auf- und zudrehen läßt.
2. Überprüfen Sie das Spiel des Gasdrehgriffes. Das normale Spiel beträgt ungefähr 2—6 mm der Griffdrehung. Zum Einstellen des Spiels lösen Sie die Gegenmutter (1) und drehen die Einstellschraube (2).

Gasklepbedienung

1. Kontrolleer het gashandel op soepele draaiing van de volledig geopende naar de volledig gesloten stand bij beide uiterste stuurstanden.
2. Controleer het gashandel op vrije speling bij het handel. De standaard speling is ca. 2–6 mm bij de handelflens. Om de speling af te stellen, de borgmoer (1) losdraaien en de stelschroef (2) verdraaien.