

Zum Auswechselfn der Hauptsicherung (1) die rechte Seitenabdeckung entfernen, den Stecker des Startermagnetschalters trennen, und die alte Sicherung herausziehen. Eine neue Sicherung einsetzen und den Stecker wieder anschließen.

Zum Auswechselfn der Sicherungen im Sicherungskasten (4) das linke obere Abdeckblech (5) nach Entfernen der Schrauben (6) abnehmen. Dann den Sicherungskastendeckel (7) durch Herausdrehen der Befestigungsschrauben entfernen. Die Ersatzsicherungen (8) befinden sich im Sicherungskasten. Die alte Sicherung mit dem Sicherungsentferner (9) aus den Klemmen herausziehen. Die neue Sicherung in die Klemmen drücken und den Sicherungskastendeckel installieren. Die Schrauben anziehen. Das obere Abdeckblech anbringen und die Schrauben anziehen.

---

Om de hoofdzekering (1) te vernieuwen, de rechter zijbedekking verwijderen, de aansluitklem (3) van de magnetische schakelaar van de starter losmaken, en de oude zekering uittrekken. Monteer een nieuwe zekering en sluit de aansluitklem weer aan.

Om een zekering in de zekeringenkast (4) te vernieuwen, eerst de linker bovenbedekking (5) verwijderen door de schroeven (6) te verwijderen. Verwijder vervolgens het deksel (7) van de zekeringenkast door zijn bevestigingsschroeven te verwijderen. De reserve-zekeringen (8) bevinden zich in de zekeringenkast. Trek de oude zekering met behulp van de zekeringentrekker (9) uit de klemmen. Duw de nieuwe zekering in de klemmen, breng het deksel van de zekeringenkast weer aan en trek de schroeven aan. Monteer de linker bovenbedekking en trek de schroeven aan.