

ZÜNDSCHALTER

Der Zündschalter (1) befindet sich an der Unterseite der Kontrolltafel.

Schlüsselposition	Schlüssel kann/ kann nicht abgezogen werden	Funktion	Verwendbare elektrische Ausrüstung (jedoch über separate Schalter einund auszuschalten)
LOCK	Kann abgezogen werden	Lenker ist verriegelt.	Die elektrische Ausrüstung kann nicht eingeschaltet werden.
P2	Kann abgezogen werden	(Stand und Schlußleuchte eingeschaltet Anzeigelampen der Instru- mente eingeschaltet)	Polizeilicher Beweis-Tacho, Kontrol- lampe des polizeilichen Beweis- Tachos, Beleuchtung des Doku- mentenkastens.
OFF	Kann abgezogen werden	Motor abgeschaltet.	Die elektrische Ausrüstung kann nicht eingeschaltet werden.
P1	Kann nicht abgezogen werden	Anzeige des polizeilichen Beweis- Tachos. Motor abgeschaltet.	Polizeilicher Beweis-Tacho, Kontrol- lampe des polizeilichen Beweis- Tachos Beleuchtung des Dokumenten- kastens, Drehstrahler.
ON	Kann nicht abgezogen werden	Motor läuft. Für Nachtfahrt.	Die gesamte elektrische Ausrüstung Kann eingeschaltet werden, aus- genommen der Drehstrahler.

Hinweis: Immer den Schlüssel abziehen, wenn Sie die Maschine abstellen.