



Reemplazo de los fusibles

La caja de fusibles (1) está situada entre los manubrios. El fusible principal (3) está instalado cerca de la batería. Cuando se produzcan quemaduras frecuentes de fusibles, esto indica la existencia de un cortocircuito o sobrecarga en el sistema eléctrico. En tal caso, consulte con su agente Honda.

ATENCIÓN: No utilice nunca un fusible que tenga otro régimen que lo especificado en la caja de fusibles, y tampoco utilice otro material conductor en lugar de un fusible.

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| (1) Caja de fusibles | (2) Fusibles de repuesto |
| (3) Fusible principal | (4) Fusible principal de repuesto |

Auswechseln der Sicherung

Der Sicherungskasten (1) befindet sich zwischen den Lenkerstummeln. Die Hauptsicherung ist in der Nähe der Batterie eingebaut. Falls die Sicherung häufig durchbrennt, weist dies auf einen Kurzschluß bzw. eine Überlastung in der elektrischen Anlage hin. Setzen Sie sich in diesem Falle mit Ihrem Honda-Händler in Verbindung.

WARNUNG: Verwenden Sie niemals eine Sicherung, deren Amperzahl sich von dem auf dem Sicherungskasten vermerkten Wert unterscheidet und verwenden Sie niemals gewöhnliches Leitermaterial, um eine Sicherung zu ersetzen.

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| (1) Sicherungskasten | (2) Ersatzsicherungen |
| (3) Hauptsicherung | (4) Ersatzhauptsicherung |