


Interruptor de encendido

El interruptor de encendido (1) está situado al fondo del panel indicador.

Posición de llave	Retiro de llave	Función	Equipo eléctrico usable (Controlado c/u por su propio interruptor)
LOCK (traba)	Retiro	Trabada la dirección.	No puede usarse equipo eléctrico.
OFF (apag)	Retiro	El motor está parado.	No puede usarse equipo eléctrico.
P1	No se retire	El medidor se mantiene en posición. El motor está parado.	Parada de motor, lámpara piloto de parada de motor. Balancín giratorio, lámpara de portacaja.
ON (ene)	No se retire	Motor en movimiento. Para conducción nocturna.	Puede usarse todo el equipo eléctrico, excepto el balancín giratorio.
P2	Retiro	Estacionamiento nocturno Encendida la luces de cola, posición.	Parada de motor, lámpara piloto de parada de motor, lámpara de portacaja.



NOTA: Saque la llave siempre que deja de motocicleta.