

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efectuar la inspección antes de la conducción a cada intervalo de mantenimiento.

I : INSPECCIONAR Y LIMPIAR, AJUSTAR, LUBRICAR O CAMBIAR SI FUESE NECESARIO

C : LIMPIAR R : CAMBIAR A : AJUSTAR L : LUBRICAR

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE ACONTEZCA PRIMERO  ↓ →	INDICACIONES DEL CUENTA KI- LOMETROS (NOTA 3)							
			CADA	1 000 km (600 mi)	6 400 km (4 000 mi)	12 800 km (8 000 mi)	19 200 km (12 000 mi)	25 600 km (16 000 mi)	32 000 km (20 000 mi)	38 400 km (24 000 mi)
* TUBOS DE COMBUSTIBLE				I	I	I	I	I	I	
* COLADOR DE COMBUSTIBLE			C	C	C	C	C	C	C	
* OPERACION DEL ACELERADOR			I	I	I	I	I	I	I	135
* CARBURADOR-ESTRANGULADOR				I	I	I	I	I	I	
FILTRO DE AIRE	NOTA (1)				R		R		R	133
RESPIRADERO DEL CARTER	NOTA (2)			C	C	C	C	C	C	141
BUJIAS				I	R	I	R	I	R	129
ACEITE DEL MOTOR	ANO		R	R	R	R	R	R	R	119
FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR	ANO		R	R	R	R	R	R	R	119
* CARBURADOR-SINCRONIZACION			I	I	I	I	I	I	I	
* CARBURADOR-RALENTI			I	I	I	I	I	I	I	137