

5. Quitar el perno de montaje del eje (11).
6. Quitar la tuerca del eje (12) mientras se sujeta el eje, en el otro extremo, con una llave.
7. Sacar el eje.
8. Mover la rueda hacia la derecha para separarla de la caja del engranaje de transmisión final.
9. Quitar la rueda trasera.

-
5. Die Achshalteschraube (11) entfernen.
 6. Die Achsmutter (12) abschrauben, während die Achse am anderen Ende mit einem Schraubenschlüssel blockiert wird.
 7. Die Achse herausziehen.
 8. Das Rad nach rechts schieben, um es vom Endantriebsgehäuse zu trennen.
 9. Das Hinterrad herausnehmen.