

Manutenção

• Corrente de transmissão

Ajuste

A folga correta é de aproximadamente 20 mm. Medida na parte central inferior.

1. Remover a cupilha.
2. Soltar a porca-castelo.
3. Girar as porcas de ajuste.
4. Verificar se as referências dos ajustadores estão igualmente posicionadas de ambos os lados.
5. Reapertar a porca-castelo.
6. Instalar e dobre a cupilha.

Importante:

- Reajustar o freio traseiro sempre que remover a roda traseira.
- Substituir a cupilha ao tornar a montar.
- Caso seja necessário desmontar a corrente, atenção ao instalar a trava de retenção.

