

Manutenção

Tabela de manutenção

Esta tabela foi baseada nas condições normais de uso. Motocicletas submetidas a condições mais severas ou incomuns deverão ter seus períodos de manutenção abreviados.

ITEM	OPERAÇÕES	500 e 3000 km	600 km 6000 km	A cada ...km	Ref. Pág.	
Óleo do motor obs. 1	– Trocar	■	■	1500	38	
Filtro de tela	– Limpar	■	■	1500	39	*
Filtro centrífugo	– Limpar		■	6000	–	**
Filtro de ar obs. 2	– Limpar		■	6000	46	
Vela de ignição	– Limpar, ajustar ou trocar	■	■	3000	40	
Platinado e ponto de ignição obs. 3	– Verificar e ajustar	■	■	3000	41	*
Tensão da corrente de comando obs. 4	– Ajustar	■	■	3000	48	
Folga das válvulas	– Verificar e ajustar		■	3000	42	
Carburador	– Regular	■	■	3000	51	*
	– Limpar		■	6000	–	**
Funcionamento do afogador	– Verificar e ajustar	■	■	3000	26	*
Funcionamento do acelerador	– Verificar e ajustar	■	■	3000	50	*
Tanque e tubulações	– Verificar	■		6000	49	
Registro/filtro de combustível	– Limpar	■	■	6000	48	*
Rolamentos da coluna de direção	– Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	6000	–	**