

## SOMMAIRE

SECURITE DE CONDUITE DANS LA CIRCULATION . . . . .	9
CONSEILS DE SECURITE . . . . .	13
CHARGEMENT . . . . .	17
EQUIPMENTS ET COMMANDES . . . . .	19
Jauge de température . . . . .	31
Indicateur de niveau d'essence . . . . .	33
Témoin d'entretien . . . . .	35
Horloge numérique . . . . .	37
INSTRUCTIONS D'UTILISATION . . . . .	39
Interrupteur d'allumage . . . . .	39
Commutateur de phare . . . . .	41
Inverseur de code/feu de route . . . . .	43
Inverseur de clignotant . . . . .	45
Bouton de démarrage . . . . .	47
Verrou de frein arriere . . . . .	49
Eclairage de l'interrupteur d'allumage . . . . .	53
Antivol de direction . . . . .	55
Verrou de selle . . . . .	57
Porte-casque . . . . .	59
Boîte à gants . . . . .	61
INSPECTION AVANT LA CONDUITE . . . . .	63
MISE EN MARCHÉ DU MOTEUR . . . . .	83
PILOTAGE DE LA MACHINE . . . . .	91
FREINAGE . . . . .	97
ARRET DU MOTEUR . . . . .	99
STATIONNEMENT . . . . .	101
TABLEAU D'ENTRETIEN . . . . .	103
ENTRETIEN . . . . .	115
Filtre à air . . . . .	115
Filtre à air de carter de courroie . . . . .	117
Entretien du radiateur . . . . .	121
Vérification du niveau d'huile moteur . . . . .	127
Changement de l'huile moteur— Nettoyage de l'écran du filtre à huile . . . . .	129
Changement de l'huile de transmission . . . . .	133
Bequille latérale . . . . .	135
Bougie d'allumage . . . . .	137
Reniflard . . . . .	139
Batterie . . . . .	141
Fusibles . . . . .	145
Numéros de série . . . . .	149
Etiquette de coloris . . . . .	151
GUIDE DE RANGEMENT . . . . .	153
CARACTERISTIQUES . . . . .	162
SCHEMA DE CABLAGE . . . . .	