

EQUIPOS Y CONTROLES

Localización de los controles

- (1) Bloqueo del freno trasero
- (2) Botón de la boeina
- (3) Interruptor de la señal de giro
- (4) Regulador de intensidad de luz
- (5) Espejo de vista tracera, izquierda
- (6) Luces de indicadores
- (7) Velcoimtro
- (8) Indicador de la temperatura del refrigerante
- (9) Indicador de combustible
- (10) Espejo de vista tracera derecha
- (11) Interruptor de parada del motro
- (12) Interruptor del faro
- (13) Botón de arranque
- (14) Luz del interruptor de encendido
- (15) Interruptor de encendido

EQUIPMENT ET COMMANDES

Emplacement des commandes

- (1) Verrou de frein arrière
- (2) Bouton d'avertisseur
- (3) Inverseur de clignotant
- (4) Inverseur de code/feu de route
- (5) Retroviseur G
- (6) Temoins lumineux
- (7) Compteur de vitesse
- (8) Indicateur de température de liquide de refroidissement
- (9) Indicateur de niveau d'essence
- (10) Retroviseur D
- (11) Bouton de démarrage
- (12) Commutateur de phare
- (13) Bouton de démarrage
- (14) Eclairage de l'interrupteur d'allumage
- (15) Interrupteur d'allumage

AUSSTATTUNG UND BEDIENUNGSELEMENTE

Anordnung der Bedienungselemente

- (1) Hinterrad-Bremssperre
- (2) Signalhornknopf
- (3) Blinkerschalter
- (4) Scheinwerfer-Abblendschalter
- (5) Linker Rückspiegel
- (6) Anzeigelampen
- (7) Tachometer
- (8) Kühlmittel-Temperaturanzeiger
- (9) Kraftstoffvorratsanzeiger
- (10) Rechter Rückspiegel
- (11) Anlasserknopf
- (12) Scheinwerferschalter
- (13) Anlasserknopf
- (14) Zündschalterbeleuchtung
- (15) Zündschalter