

### **Inverseur de code/feu de route (1)**

Choisir la position HI pour le feu de route et la position LO pour le code.

### **Bouton d'avertisseur (2)**

Pour actionner l'avertisseur, appuyer sur le bouton.

---

### **Scheinwerfer-Abblendschalter (1)**

Den Schalter für Fernlicht auf "HI" und für Abblendlicht auf "LO" stellen.

### **Signalhornknopf (2)**

Wenn dieser Knopf gedrückt wird, tönt die Hupe.