

Verrou de frein arrière (1)

Toujours s'assurer que le verrou de frein arrière est appliqué lors du démarrage et du chauffage du moteur.

Pour appliquer le verrou de frein arrière:

1. Enfoncer la pédale de frein arrière.
2. En maintenant la pédale de frein arrière enfoncée, relever le levier de verrou de frein arrière (1).

NOTE: Le verrou de frein arrière ne sera pas appliqué si la pédale de frein arrière n'est pas correctement réglée (page 73).

Hinterrad-Bremssperre

Die Hinterrad-Bremssperre sollte beim Starten und Warmlaufen des Motors betätigt werden.

Betätigung der Bremssperre:

1. Das Bremspedal niedertreten.
2. Während das Bremspedal niedergehalten wird, den Bremssperrehebel (1) hochziehen.

ZUR BEACHTUNG: Die Hinterrad-Bremssperre funktioniert nicht, wenn die Hinterradbremse nicht richtig eingestellt ist (Seite 73).