

| ITEM |   | FRECUENCIA | CUALQUIERA<br>QUE OCURRA<br>PRIMERO<br>↓ | LECTURA DE ODOMETRO [NOTA (1)] |     |   |    |    |    |    |    |                          |       |
|------|---|------------|--|--------------------------------|-----|---|----|----|----|----|----|--------------------------|-------|
|      |   |            |  | →                              |     |   |    |    |    |    |    |                          |       |
|      |   |            |  | x1.000 km                      | I   | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | REFIERASE A<br>LA PAGINA |       |
|      |   |            |  | x1.000 mi                      | 0,6 | 4 | 8  | 12 | 16 | 20 | 24 |                          |       |
|      |   | CADA       |  | MES                            |     | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |                          |       |
| *    | ACEITE DE LA TRANSMISIÓN FINAL          | 2 AÑOS *R  |  |                                |     |   |    | *R |    |    |    | *R                       | —     |
|      | DESGASTE DE ZAPATAS/PASTILLAS DEL FRENO |            |  |                                |     | I | I  | I  | I  | I  | I  | I                        | 74    |
|      | SISTEMA DE FRENO                        |            |  |                                |     | I |    | I  |    | I  |    | I                        | 68—74 |
| *    | INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO             |            |  |                                |     |   |    | I  |    | I  |    | I                        | —     |
| *    | INTERRUPTOR DE ARRANQUE                 |            |  |                                |     |   | I  | I  | I  | I  | I  | I                        | —     |
| *    | PALANCA DE BLOQUEO DEL FRENO            |            |  |                                |     |   | I  | I  | I  | I  | I  | I                        | —     |
| *    | ALINEAMIENTO DE LUZ DE FARO             |            |  |                                |     |   |    | I  |    | I  |    | I                        | —     |
| **   | DESGASTE DE LA ZAPATA DEL EMBRAGUE      |            |  |                                |     |   | I  | I  | I  | I  | I  | I                        | —     |
|      | SOPORTE LATERAL                         |            |  |                                |     |   |    | I  |    | I  |    | I                        | —     |
| *    | SUSPENSION                              |            |  |                                |     |   |    | I  |    | I  |    | I                        | —     |
| *    | TUERCAS, PERNOS, AFIANZADORES           |            |  |                                |     |   | I  |    | I  |    | I  | I                        | —     |
| **   | RUEDAS/CUBIERTAS                        |            |  |                                |     |   |    | I  |    | I  |    | I                        | —     |
| **   | COJINETE DE CABEZAL DE DIRECCION        |            |  |                                |     |   | I  |    | I  |    | I  | I                        | —     |

\* Debe ser realizado por un distribuidor autorizado de HONDA, a menos que el propietario tenga las herramientas apropiadas y datos de servicio, y esté calificado mecánicamente.

\*\* Por seguridad, recomendamos que estos items sean cambiados solamente por un distribuidor autorizado de HONDA.

**NOTE:**

1. Para la lectura más alta del odómetro, repita en el intervalo de frecuencia establecido aquí.
2. El servicio debe ser más frecuente cuando se conduzca en áreas polvorientas.
3. El servicio debe ser realizado con más frecuencia cuando se conduzca con lluvia a grandes velocidades.
4. Reemplace cada 36.000 km o 2 años, lo que primero se presente.