

WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor dem Fahren (Seite 63) ist zu jedem vorgesehenen Wartungsintervall durchzuführen.

I: Inspizieren und reinigen, einstellen, schmieren oder auswechseln, falls erforderlich

C: Reinigen R: Auswechseln A: Einstellen L: Schmieren

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	JE NACHDEM WAS ZUERST EINTRIFFT ↓	ZURÜCKGELEGTE WEGSTRECKE [HINWEIS (1)]								SEITE
			x1.000 km	1	6	12	18	24	30	36	
			x1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24	
	ALLE	MONAT		6	12	18	24	30	36		
*	KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE				I		I		I	—	
*	DROSSELBETÄTIGUNG				I		I		I	—	
	LUFTFILTER	HINWEIS (2)				R			R	115	
	KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG	HINWEIS (3)		C	C	C	C	C	C	139	
	ZÜNDKERZE			I	R	I	R	I	R	137	
*	VENTILSPIEL			I		I		I		—	
	MOTORÖL		R	Alle 3 000 km wechseln						67, 127	
*	MOTORÖLSIEB				C		C		C	129	
*	LEERLAUFDREHZAHL			I	I	I	I	I	I	—	
	KÜHLMITTEL	HINWEIS (4)			I		I		I	121	
*	KÜHLSYSTEM				I		I		I	—	
*	ANTRIEBSRIEMEN				I	R	I	I	R	—	
	RIEMENGEHÄUSE-LUFTFILTER			C	C	C	C	C	C	117	