

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	JE NACHDEM WAS ZUERST EINTRIFFT ↓	ZURÜCKGELEGTE WEGSTRECKE (HINWEIS (1))								SEITE
			x1.000 km	1	6	12	18	24	30	36	
			x1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24	
		ALLE	MONAT		6	12	18	24	30	36	
*	ENDANTRIEBÖL	2 Jahre *R					*R			*R	—
	VERSCHLEISS DER BREMSBACKEN/BREMSKLÖTZE			I	I	I	I	I	I	I	75
	BREMSSYSTEM		I		I		I		I		69—75
*	BREMSLICHTSCHALTER				I		I		I		—
*	STARTERBEGREN- ZUNGSSCHALTER			I	I	I	I	I	I	I	—
*	BREMSPERRHEBEL			I	I	I	I	I	I	I	—
*	SCHEINWERFEREINSTELLUNG				I		I		I		—
**	KUP- PLUNGSBACKENVERSCHLEISS			I	I	I	I	I	I	I	—
	SEITENSTÄNDER				I		I		I		—
*	FEDERUNG				I		I		I		—
*	MUTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSTEILE		I		I		I		I		—
**	RÄDER/REIFEN				I		I		I		—
**	STEUERKOPFLAGER		I		I		I		I		—

\* SOLLTE VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA ROLLER-HÄNDLER GEWARTET WERDEN, AUSSER WENN DER BESITZER ÜBER DIE GEEIGNETEN WERKZEUGE UND WARTUNGSDATEN VERFÜGT UND MECHANISCH QUALIFIZIERT IST.

\*\* IM INTERESSE DER SICHERHEIT EMPFEHLEN WIR, DIESE TEILE NUR VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER WARTEN ZU LASSEN.

HINWEISE: (1) Für höheren Kilometerstand die hier aufgestellten Häufigkeitsintervalle sinngemäß wiederholen.

(2) Häufiger reinigen, wenn in staubiger Umgebung gefahren wird.

(3) Häufiger reinigen, wenn bei Gegen oder mit Vollgas gefahren wird.

(4) Alle 36 000 km oder 2 Jahre wechseln, je nachdem was zuerst eintrifft, austauschen.