

## ENTRETIEN

### Filtere à air

1. Déposer le protecteur arrière.
2. Déposer le cache latéral arrière gauche (1) en retirant les vis.
3. Déposer le couvercle du filtre à air (2) en retirant les vis.
4. Déposer l'élément du filtre à air (3) en retirant la vis et le remplacer par un élément neuf.
5. Reposer les pièces déposées en inversant l'ordre de la dépose.

---

## WARTUNG

### Luftfilter

1. Die hintere Schutzleiste entfernen.
2. Die linke hintere Seitenabdeckung (1) durch Herausdrehen der Schrauben entfernen.
3. Den Luftfilterdeckel (2) durch Herausdrehen der Schrauben entfernen.
4. Den Luftfiltereinsatz (3) nach Entfernen der Schraube herausnehmen und gegen einen neuen auswechseln.
5. Die abgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder anbauen.