

Filtre à air de carter de courroie

1. Déposer le cache latéral arrière gauche du cadre.
2. Desserrer la vis du collier de conduite de filtre à air et déposer le couvercle (1).
3. Retirer l'élément (2).
4. Nettoyer l'élément dans un solvant ininflammable ou à point d'éclair élevé et le laisser sécher.

ATTENTION: Ne jamais utiliser d'essence ou de solvant à point d'éclair bas pour le nettoyage de l'élément de filtre à air de carter de courroie. Un incendie ou une explosion peut en résulter.

Riemengehäuse-Luftfilter

1. Die linke hintere Seitenabdeckung vom Rahmen abbauen.
2. Die Schraube der Luftfilter-Rohrschelle lösen und den Deckel (1) entfernen.
3. Den Einsatz (2) herausnehmen.
4. Den Einsatz in nichtbrennbarem Lösungsmittel oder solchem mit hohem Flammpunkt reinigen und trocknen lassen.

WARNUNG: Niemals Benzin oder Lösungsmittel mit niedrigem Flammpunkt zum Reinigen des Riemengehäuse-Luftfiltereinsatzes verwenden. Es besteht Feuer- oder Explosionsgefahr.