

## **Fusibles**

### **Fusible principal (1)**

Ampérage: 20A

### **Remplacement:**

Déposer le couvercle de la batterie et la selle et la selle.

Jeter l'ancien fusible et poser un fusible de rechange (2).

### **Fusibles dans la boîte à fusibles:**

Ampérage: 10 A, 5 A

### **Remplacement:**

Ouvrir la boîte à gants. Les fusibles se trouvent dans la boîte à fusibles (2).

**PRECAUTION: Placer la clé de contact sur la position OFF avant la vérification ou le remplacement d'un fusible afin de prévenir tout risque de court-circuit.**

---

## **Sicherungen**

### **Hauptsicherung (1)**

Sicherungsnennstrom: 20A

### **Auswechseln**

Die Batterieabdeckung entfernen.

Die alte Sicherung wegwerfen und eine Ersatzsicherung (2) einsetzen.

### **Sicherungen im Sicherungskasten**

Sicherungsnennstrom: 10 A, 5 A

### **Auswechseln**

Den Handschuhkasten öffnen. Die Sicherungen befinden sich im Sicherungskasten (2).

**VORSICHT: Vor dem Überprüfen oder Auswechseln von Sicherungen den Zündschalter ausschalten (OFF), um versehentlichen Kurzschluß zu vermeiden.**