

Interrupteur d'allumage

L'interrupteur d'allumage se trouve situ  entre les compteurs.

OFF: Tous les circuits  lectriques sont ouverts. Le moteur ne peut pas d marrer. La cl  peut  tre retir e.

ON: Tous les circuits  lectriques, ferm s. Le moteur et les lampes peuvent fonctionner. La cl  ne peut pas  tre retir e.

P (STATIONNEMENT): Tous les circuits  lectriques, ouverts, sauf ceux pour le feu arri re. La cl  peut  tre retir e.

Z ndschlo 

Das Z ndschlo  befindet sich zwischen den Instrumenten.

OFF (Aus): S mtliche Stromkreise sind ge ffnet. Der Motor kann nicht angelassen werden. Der Z ndschl ssel kann abgezogen werden.

ON (Ein): S mtliche Stromkreise sind geschlossen. Motor betriebsbereit und Anzeigelampen leuchten auf. Der Schl ssel kann nicht abgezogen werden.

P (PARKEN): S mtliche Stromkreise sind ge ffnet, mit Ausnahme der Schlu bleuchte, welche aufleuchtet.