

Inhoud

VEILIGHEID BIJ MOTORFIETSEN	1
Belangrijke veiligheidsinformatie	2
Belangrijke veiligheidsmaatregelen	2
Accessoires & technische wijzigingen	3
Accessoires & technische wijzigingen	3
Stickers	4
INSTRUMENTEN EN BEDIENING	9
Locaties van bedieningselementen	10
Controlelampje	11
MIL-knipperpatroon	11
Huidige DTC/DTC bevrozen	11
Circuitcontrole	12
DTC-index	13
VOORDAT U GAAT RIJDEN	15
Bent u rijklar?	16
Is uw motorfiets rijklar?	17
Ritinspectie	17
VOORNAAMSTE BEDIENINGSINSTRUCTIES	19
Voornaamste bedieningsinstructies	20
Voorzorgen bij veilig rijden	20
De motor aan- en afzetten	21
Knop versneld stationair toerental	21
Vorbereiding	21
Startprocedure	21
De motor uitzetten	22
Richtlijnen bij inrijden	23
ONDERHOUD AAN UW HONDA	25
<i>Voordat u onderhoud aan uw Honda verricht</i>	
Het belang van onderhoud	26
Veilig onderhoud	27
Belangrijke veiligheidsmaatregelen	27
Onderhoudsschema	28
Onderhoud bij algemeen wedstrijdgebruik	30
Onderhoud voor en na wedstrijden	34
Onderhoud tussen manches en bij trainingen	34
Onderhoud na een wedstrijd	34

<i>Vorbereidingen bij onderhoud</i>	
Locaties van onderhoudselementen	36
Zadel	37
Benzinetank	38
Hulpframe	40
<i>Onderhoudsprocedures</i>	
<u>Vloeistoffen en filters</u>	
Brandstofsysteem	44
Benzine	44
Benzine tanken	44
Benzineleiding	44
Brandstofdruk verlagen	45
Benzineleiding vervangen	45
Vervanging brandstofpompfilter	48
Brandstofdruk verhogen	52
Motorolie	53
Aanbevolen olie	53
Olie controleren & bijvullen	54
Motorolie verversen & oliefilter vervangen	54
Versnellingsbakolie	56
Aanbevolen olie	56
Olie controleren & bijvullen	57
Versnellingsbakolie verversen	57
Koelvloeistof	58
Aanbevolen koelvloeistof	58
Koelvloeistof controleren & bijvullen	58
Koelsysteem inspecteren	59
Koelvloeistof verversen	59
Luchtfilter	60
Reiniging	60
Carterventilatie	62
Aftappen	62

<u>Motor</u>	
Gasbediening	63
Vrije slag in gasgreep	63
Gasgreep inspecteren	64
Stationair motortoerental	65
Stationair toerental afstellen	65
Koppelingssysteem	66
Afstelling koppelingshendel	66
Vrije slag koppelingshendel	66
Overige inspecties & smering	67
Werking van koppeling	67
Koppelingsschijven en -platen verwijderen	68
Koppelingsschijven en -platen inspecteren	69
Koppelingsschijven en -platen installeren	69
Bougie	71
Aanbevolen bougie	71
Bougie inspecteren en vervangen	71
Klepspeling	72
Kleppendecksel verwijderen	72
Zuiger op BDP van de compressieslag zetten	72
Klepspeling inspecteren	73
Nokkenas verwijderen	74
Klepstelplaatjes selecteren	76
Nokkenas installeren	77
Kopje op krukasgat installeren	79
Kleppendecksel installeren	79
Zuiger/zuigerveren/zuigerpen	81
Cilinderkop verwijderen	81
Cilinder verwijderen	83
Zuiger verwijderen	84
Zuigerveer verwijderen	84
Zuiger/zuigerveer/zuigerpen inspecteren	84
Zuigerveer installeren	85
Zuiger installeren	85
Cilinder installeren	86
Cilinderkop installeren	87