

Index

A			
aandrijfketting.....	102		
aantrekoppel specificaties, frame.....	155 – 156		
motor.....	154		
accessoires.....	3		
achterwielophanging onderhouden.....	130		
afstellingen, achterwielophanging.....	130		
banden selecteren.....	100		
chassis.....	141		
overbrengingsverhouding.....	142		
persoonlijke uitrusting.....	144		
stuurdemper.....	139		
voor wedstrijden.....	115		
voorwielophanging.....	116		
vrije slag bediening.....	63, 66, 95		
wielophanging, circuitcondities.....	134		
alcoholhoudende benzine.....	157		
B			
balhoofdlager inspecteren.....	111		
banden, lekrijden.....	100		
selecteren.....	101		
spanning.....	100		
bediening.....	9		
bedieningselementen, locaties.....	10		
bedieningsinstructies.....	19		
bedradingsschema.....	162		
benzine.....	44		
benzine, leiding vervangen.....	45		
leiding.....	44		
pomppfilter.....	48		
systeem.....	44		
tanken.....	44		
tankinhoud.....	44		
beschermende uitrusting.....	2		
binnenbanden, vervangen.....	100		
bougie.....	71		
bougie, beoordelen.....	138		
elektrodenafstand.....	71		
onderhoud.....	71		
C			
chassis afstellen.....	141		
controlelampje, circuitcontrole.....	12		
DTC-index.....	13		
MIL-knipperpatroon.....	11		
cylindersysteem.....	83		
D			
dempingafstellingen, achter.....	131		
stuurdemper.....	139		
voor.....	117		
detoneren.....	44		
E			
elektrodenafstand, bougie.....	71		
F			
filter, lucht.....	60		
olie.....	55		
G			
gasbediening, inspecteren.....	64		
vrije slag.....	63		
gasohol.....	157		
gereedschap.....	161		
H			
hulpframe.....	40		
I			
identificatie, voertuig.....	152		
inhoud, benzinetank.....	44		
inspectie, voor het rijden.....	17		
instrumenten.....	9		
K			
ketting, aandrijf.....	102		
klepspelings.....	72		
knop stationair toerental, versneld.....	21		
koelvloeistof.....	58		
koppelingssysteem, afstellen.....	66		
L			
locaties van bedieningselementen.....	10		
logboek, wedstrijd.....	158		
luchtdruk, banden.....	100		
voorwielophanging.....	116		
luchtfiler.....	60		