

Starting Procedure (after Preparation)

To restart a warm engine, follow the procedure for High AIR Temperature.

Normal Air Temperature $10^{\circ}-35^{\circ}\text{C}$ ($50^{\circ}-95^{\circ}\text{F}$)

1. Raise the choke lever to the Fully Closed position (A).
2. Turn the ignition switch to ON.
3. Open the throttle slightly.
4. Press the starter button and start the engine.

NOTE: Do not use the electric starter for more than 5 seconds at a time. Release the starter button for approximately 10 seconds before pressing it again.

5. Immediately after the engine starts, release the starter button and push the choke lever to the half position (B).
6. About a half minute after the engine starts, push the choke lever down all the way to Fully Open (C).
7. If idling is unstable, open the throttle slightly.

Procedimiento de arranque (después de la preparación)

Para volver a arrancar un motor caliente, seguir el procedimiento para la temperatura del aire caliente.

Temperatura del aire normal $10^{\circ}-35^{\circ}\text{C}$

1. Elevar la perilla del estrangulador hacia la posición completamente cerrada (A).
2. Poner el interruptor del encendido en la posición ON.
3. Abrir ligeramente el acelerador.
4. Presionar el botón de arranque y arrancar el motor.

NOTA:

- **No utilizar el arrancador eléctrico durante más de 5 segundos cada vez. Liberar el botón de arranque durante 10 segundos aproximadamente antes de volver a apretarlo de nuevo.**
- 5. **Inmediatamente después de arrancar el motor, liberar el botón de arranque y presionar la perilla del estrangulador hacia la posición del medio (B).**
- 6. **Aproximadamente medio minuto después de que haya arrancado el motor, presionar la perilla del estrangulador hacia abajo, hacia la posición completamente abierta (C).**
- 7. **Si el ralenti fuese inestable, abrir ligeramente el acelerador.**