

MANTENTIMIENTO PROGRAM DE MANTENIMIENTO

Efecture la inspección antes de la puesta en marcha (página 68) a cada intervalo de mantenimiento.

I: Inspeccion, Limpie, Ajuste o Reemplace, Sies necesario.

R: Reemplace. A: Ajuste. C: Limpie. L: Lubrificar

ITEM	FRECUENCIA	CUALQUIERA QUE VENGA PRIMERO → ↓	LECTURA DEL ODOMETRO (NOTA 3)				pàge
			1.000km (600mi)	4.000km (3.600mi)	12.000 km (7.200mi)	18.000 km (10.800mi)	
* LINEAS DE COMBUSTIBLE				I	I	I	—
* COLADOR DE COMBUSTIBLE			C	C	C	C	—
* OPERACION DEL ACELERADOR			I	I	I	I	138
* ESTRANGULADOR DEL CARBURADOR				I	I	I	—
FILTRO DE AIRE		NOTA 1		C	C	C	134
BUJIA				I	R	I	116
* LUZ DE VALVULS			I	I	I	I	120
ACEITE DE MOTOR		Cada año R	R	Cada. 3,200km: R			106
MALLA DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR		Cada año C		C	C	C	108
* ROTOR DEL FILTRO DEL ACEITE DE MOTOR					C		110
* TENSION DE LA CADENA DE LEVAS			A	A	A	A	132
* VELOCIDAD DE MARCHA EN VACIO CARBURADOR			I	I	I	I	140