

## (CT200)

Le porte-fusible (1) se trouve derrière le cache latéral gauche, près de la batterie. Les fusibles recommandés sont ceux de 15A.

Lorsque le fusible saute souvent, ceci indique un court circuit ou une surcharge du système électrique. Dans tel cas, consulter votre concessionnaire HONDA. Un fusible de rechange (2) se trouve à l'intérieur du couvercle de la boîte de fusibles.

**PRECAUTION: Avant de contrôler ou de remplacer le fusible, tourner l'interrupteur d'allumage sur "OFF". Ceci permettra d'éviter des courts-circuits accidentels.**

Pour remplacer le fusible, dévisser le porte-fusible et retirer l'ancien fusible. Mettre en place un nouveau fusible et fermer le couvercle.

**ATTENTION: Ne jamais utiliser des fusibles ayant une intensité différente de celle spécifiée sur la porte de fusibles et ne jamais substituer des fusibles par les autres matériaux conducteurs.**

(2) Fusible de rechange

---

## (CT200)

Der Sicherungshalter (1) befindet sich an der Batterie hinter der lichten Seitenabdeckung. Wir empfehlen Verwendung der Sicherungen 15A

Falls die Sicherungen öfters durchbrennen, wird dadurch meistens ein Kurzschluß oder eine Überlastung in der elektrischen Anlage angezeigt. Setzen Sie sich in diesem Falle mit Ihrem Honda-Handler in Verbindung. Eine Ersatzsicherung (2) befindet sich an der Innenseite des Sicherungskastendeckels.

**VORSICHT: Vor Überprüfen oder Auswechseln der Sicherungen den Zündschalter ausschalten (OFF), um versehentliches Kurzschließen zu verhindern.**

Zum Auswechseln der Sicherung den Sicherungshalter abschrauben und die alte Sicherung entfernen. Eine neue Sicherung anbringen und den Deckel schließen.

**WARNUNG: Verwenden Sie niemals eine Sicherung, deren Amperezahl sich von dem auf dem Sicherungshalter vermerkten Wert unterscheidet und verwenden Sie niemals Leitungsmaterial, um eine Sicherung zu ersetzen.** (2) Ersatzsicherungen