

### **Réglage du commutateur du feu stop**

Le contacteur de feu stop (1) se trouve sous le cache latéral droit, près du moteur. Vérifier son fonctionnement régulièrement.

Pour régler, faire tourner l'écrou de réglage (2) dans le sens (A) si le contacteur fonctionne avec du retard ou dans le sens (B) s'il fonctionne avec de l'avance.

---

### **Einstellung des Bremslichtschalters**

Der Bremslichtschalter (1) befindet sich unter der rechten Seitenabdeckung in der Nähe des Motors. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob er richtig funktioniert. Zum Einstellen die Einstellmutter (2) in Richtung (A) drehen, wenn der Schalter zu spät anspricht, oder in Richtung (B), wenn der Schalter zu früh anspricht.